

# Beszerelesi útmutató



## CAESAR ANTI-LOP

### **A Caesar Anti-lop szenzoros indításgátló működése:**

A helyesen bekötött Caesar Anti-lop megakadályozza a gépkocsi illetéktelen személy által történő beindítását. A gépkocsi indítása a szenzor és a gépkocsi valamely testelt részének (pl: gyújtáskulcs fémrésze) gyújtáson történő egyidejű megérintése után lehetséges. A motor beindítását követően, a következő gyújtás levételéig indítható marad a gépkocsi.

### **Elhelyezési javaslat:**

A kocsiszekrényen belül elrejtve, egyéb elektromos készülékektől távol elhelyezve. A szenzor a testtől szigetelt, rejtett, de a vezető által elérhető helyre szerelt érintkező (ha a gyújtáskapcsoló szigetelt kivitelű, akkor a testpontot egy másik érintkező felhasználásával lehet kialakítani).

### **Bekötése:**

**Barna:** Test (a gépjármű fém karosszériája)

**Sárga:** Acc (gyújtás 15, az indítózás pillanatában is legyen rajta feszültség)

**Szürke:** Szenzor

**Fekete érpár:** Szakítás (indítómotor 50-es vezeték, elektromos AC vezeték, gyújtás 15-ös vezeték)