

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ES-90

Ugrókódos autóriasztó beépített ütésérzékelővel

Élesítés: A távirányító nagy gombjának rövid megnyomásával a riasztó élesedik, a LED elkezd villogni. Az élesítést (egy csippanás és) egy villanás jelzi. Az élesítést követően 20 másodpercen belül az ütés- és a kiegészítő érzékelő tiltva van.

Nagy gomb →

Középs gomb →

Kis gomb →



Élesítés az ütésérzékelő és a kiegészítő érzékelő tiltásával: A távirányító nagy gombjának hosszú (2s) megnyomásával a riasztó az ütésérzékelő és a kiegészítő érzékelő bemenet tartós tiltásával élesedik. Kikapcsolás, majd újbóli bekapcsolása után ismét normál üzemmódban üzemel.

A tiltást egy további (csippanás és) két gyors felvillanás jelzi. A tiltás a következő kikapcsolásig marad érvényben. Minden egyéb a normál élesítésnek megfelelően történik.

Élesítés nyitva felejtett ajtónál: A riasztó bármely élesítés esetén 3 csipogással jelzi, ha valamelyik ajtó nyitva maradt. A nyitva maradt ajtó zónája az ajtó becsukása után automatikusan élesedik.

Kikapcsolás: A távirányító nagy gombjának rövid megnyomásával a riasztó kikapcsol, a LED kikapcsol. A kikapcsolást (két csippanás és) két gyors felvillanás jelzi.

Központi zár zárása bekapcsolt gyújtásnál: ezt a funkciót akkor tudja használni, ha a gyújtás be van kapcsolva. A nagy gomb megnyomásakor a központi zár bezár, újbóli megnyomásakor kinyit. Ez a funkció hasznos a keresztes dőselekben, piros lámpáknál történő rablások megakadályozására.

Szelektív zónakiiktatás: A riasztó élesített állapotában a kis gombjának megnyomása után az indexlámpák 3-szor felvillannak és a csomagtartó, valamint az ütésérzékelő és kiegészítő érzékelő bemenetek átmenetileg tiltásra kerülnek, így a riasztó teljes kikapcsolása nélkül kinyitható a csomagtartó.

A gomb megnyomása után 1 percen belül kell kinyitni a csomagtartót, különben a riasztó visszaélesedik. A csomagtartó visszazárása után 10 másodperccel szintén visszaélesedik a riasztó, de ezen időn belül a csomagtartó újra kinyitható. A visszaélesedést egy hosszú felvillanás jelzi.

Szerviz mód: Kapcsolja ki a riasztót. 20 másodpercen belül nyissa ki valamelyik ajtót. A riasztó kikapcsolt állapotba került. Kikapcsolt riasztóval az autó távirányító nélkül leadható szervizbe. A riasztó az első távadóról érkező jel hatására ismét működik. A riasztó a kikapcsolt állapotot az akkumulátor levétele után is megtartja, ha azonban az akkumulátor levétele előtt élesítve volt, visszakapcsoláskor is éles lesz és azonnal riaszt.

Szerviz /kikapcsolt/ állapot jelzése: a visszajelző LED nem világít.

Kulcsos szerviz kapcsoló: A szerviz kapcsoló segítségével bármikor kikapcsolható a riasztó (pl. elveszett távirányító). A szerviz kapcsolót kérjük rejtve felszerelni.

Távirányító: A riasztóhoz egyszerre 5 távirányító tanítható be. A tanítást csak szervizben, a központi egység kiszerelésével lehet végrehajtani. Tanításkor az összes éles távadót törli az egység, ezért tanításkor az összes távadót újra kell tanítani!

Riasztási memória: Ha a bekapcsolás óta riasztás történt, a kikapcsolást további 8 felvillanás és csippanás jelzi.

Újraélesedés: Ha kikapcsolás után 20 másodpercen belül nem nyílik az ajtó, vagy nem kapcsol be a gyújtás, a riasztó visszaélesedik és visszazár.

Csendes kapcsolás: Amennyiben a kontrollhangot engedélyeztük a programozásban, úgy élesítés vagy kikapcsolás el tt a távirányító középs gombját megnyomva a hangjelzés egy kapcsolás erejéig letiltható.

Riasztás: Élesített riasztónál ajtónyitás, csomag / motortér nyitás, gyújtás ráadás valamint az ütés vagy a kiegészít érzékel jelzése esetén a riasztó megszólal. A riasztás ideje 30 másodperc. Ez alatt az idő alatt sziréna folyamatosan szól, az indexlámpák villognak. Riasztást okozó zóna csak a zóna helyreállása után élesedik újra. Ha az ütés vagy a kiegészít érzékel 5-ször jelez, *az téves riasztásnak min sül és az adott zóna* kikapcsolásig tiltásra kerül.

Riasztás közben a távirányító bármelyik gombját megnyomva a riasztás leáll, de a riasztó éles marad.

A riasztó kikapcsolásához ilyen esetben meg kell nyomni a nagy gombot is.

Központi zár vezérlése: A központi zár vezérl kimenetek impulzushossza 1 sec. A zárás impulzus kimenetet vagy a riasztó bekapcsolást jelz kimenetet ablakemel vezérlésére is fel lehet használni.

A készlet tartalma: riasztó központ, 2db távadó, vezetékkötegek, LED, kulcsos kapcsoló 2db kulccsal, programozási, bekötési, kezelési leírások, jótállási jegy.